

Gebrauchsanleitung E-Transportrad (Dolly)



1. GPS, Bluetooth und Mobile Daten aktivieren, um das Fahrradschloss freizuschalten. Darauf achten, dass das Transportrad **ruhig** steht. Beim Ausbuchen: Falls der „Miete beenden“-Knopf grau ist, etwas **hin- und herlaufen**.



2. Entfernen Sie dann die **Einsteckkette**. **Vorsicht:** Beim Zurückstellen an die Station die Einsteckkette **VOR** dem Schließen des automatischen Schlosses einstecken!



3. So abgestellt hat das Transportrad einen sicheren Stand. **Zum Weiterfahren das Transportrad nach vorne bewegen**, bis kein Gewicht mehr auf dem Fahrradständer liegt!



4. Um den E-Antrieb zu aktivieren, **drei Sekunden** auf den mittleren **An/Aus-Knopf** drücken. Die Antriebsstärke über **+** und **- Zeichen** ändern. Die max. Unterstützung beträgt 25 km/h.



5. Verändern Sie die **Gangschwere** über die stufenlose Nabenschaltung.



Zum **Licht** anschalten, lange auf das **+** **Zeichen** drücken.

Achtung: Kinder bitte anschnallen!

Gute Fahrt,

Ihr TINK Team



Max. Ladungsgewicht: 80 kg