Gebrauchsanweisung E-Inklusionsrad (Rollis Royce)



Aktivieren Sie **GPS**, **Bluetooth** und **Mobile Daten**, um das Fahrradschloss freizuschalten. Achten Sie darauf, dass das Inklusionsrad ruhig steht.

1. Bremshebel feststellen



Den **linken** Bremshebel beim **Be**- und **Entladen** benutzen!



Den **rechten** Bremshebel dann benutzen, wenn Sie kurz parken oder anhalten möchten (z.B. an Ampel).

2. Wichtig: Klappstütze runterlassen!



Hebel hochziehen und runterlassen. Dadurch senkt sich unter dem Transportrad eine Stütze ab.

Nach Beladung die Stütze wieder hochziehen!

3. Klappe öffnen



Vor dem Öffnen der Klappe die Sicherung durch kräftiges Hochziehen entfernen. Öffnen Sie dann die **Schnalle**.

Die Sicherung muss während der Fahrt immer drinnen sein!



Bei Bedarf bekommen Sie einen **Sonnen- bzw. Regenschutz** aus dem **herzlich unverpackt Laden** (Herz-Jesu-Platz 3).



Um das Licht anzuschalten, lange auf das **+ Zeichen** drücken!



E-Antrieb auf Display aktivieren. Dafür an der **Unterseite** den **An/Aus-Knopf** drücken! Den Antrieb über das **Plus-** und **Minus-Zeichen** verändern.



Max. Gesamtgewicht (Fahrer*in + Rollstuhl + beförderte Person): 220 kg

Weitere wichtige Hinweise:

- 1. Fahren Sie den Rollstuhl immer rückwärts auf die Transportfläche!
- 2. Anschnallen nicht vergessen!
- 3. Es gibt eine **Schiebeunterstützung**: Drücken Sie dafür auf dem Display **lange** auf das **Minus- Zeichen**.
- 4. Schalten Sie nur dann, wenn Sie nicht in die Pedale treten.
- 5. Im **herzlich unverpackt Laden** können Sie sich während der Öffnungszeiten eine **Decke** zum Zudecken holen.
- 6. Sollte der "Miete beenden"-Knopf beim Ausbuchen grau sein, laufen Sie etwas hin- und her, bis er rot ist und buchen Sie sich dann aus.

Vor der Fahrt überprüfen:

Ist die Sicherung drinnen?

Ist die Stütze wieder eingezogen?

Gute Fahrt!

Ihr TINK Team