

Gebrauchsanweisung Inklusionsrad (Nihola)



Aktivieren Sie **GPS**, **Bluetooth** und **Mobile Daten**, um das Fahrradschloss freizuschalten. Achten Sie darauf, dass das Inklusionsrad ruhig steht.

1. Bremshebel feststellen




1. Den **linken** Bremshebel beim **Be-** und **Entladen** benutzen!



Den **rechten** Bremshebel dann benutzen, wenn Sie kurz parken oder anhalten möchten (z.B. an Ampel).

2. Klappstützen runterlassen!



2. Hebel hochziehen und runterlassen. Dadurch senkt sich unter dem Transportrad eine Stütze ab. **Nach Beladung die Stütze wieder hochziehen!**

3. Klappe öffnen



3. Vor dem Öffnen der Klappe die Sicherung durch kräftiges Hochziehen entfernen. Öffnen Sie dann die **Schnalle**. **Die Sicherung muss während der Fahrt immer drinnen sein!**

Wichtige Hinweise und Sonstiges: siehe nächste Seite

Gebrauchsanweisung Inklusionsrad (Nihola)

Wichtige Hinweise:

1. Fahren Sie den Rollstuhl immer **rückwärts** auf die Transportfläche!
2. **Anschnallen** nicht vergessen!
3. Es gibt eine **Schiebeunterstützung**: Drücken Sie dafür auf dem Display **lange** auf das **Minus-Zeichen**.
4. Schalten Sie nur dann, wenn Sie **nicht in die Pedale treten**.

Hilfe und Sonstiges:

1. Von 8 - 18 Uhr (Mo - Sa) können Sie die Mitarbeitenden der FULMO erreichen, welche Ihnen gerne Hilfestellung für den technischen Gebrauch des Inklusionsrades geben
2. Nachts wird das Rad von **22 - 7 Uhr** deaktiviert.
3. Wenn Sie das Rad für eine **bestimmten Zweck** ausleihen möchten (z.B. auch über mehrere Tage), melden Sie sich bei Nachfragen und/oder reservieren Sie das Inklusionsrad unter:

Telefon: **+49 (0) 341 97 85 64 63**

Vor der Fahrt überprüfen:

Ist die Sicherung drinnen?

Ist die Stütze wieder eingezogen?

Gute Fahrt,

Ihr TINK Team